

Instrucciones de instalación



Coloque el dispositivo de puntería láser en el soporte izquierdo del montaje hasta que haga tope, luego colocar el conjunto como indica la fotografía presionando hasta que se fije en el arma.



Presione la mira levemente sobre el lateral y hacia arriba, en su parte posterior para colocar el soporte derecho.



Inserte primero el tornillo central y ajuste hasta unir las dos mitades del soporte, coloque los dos tornillos restantes ajuste en forma alternada hasta que haga tope.
NO AJUSTAR EXCESIVAMENTE



El tornillo de regulación de tensión del módulo láser que se encuentra en la parte superior izquierda ya ha sido regulado en fábrica.
NO CAMBIE ESTE AJUSTE



Deriva

Para regular el dispositivo de puntería láser en el eje horizontal (deriva) se debe ajustar o desajustar el tornillo de regulación.



Alza

Para regular el dispositivo de puntería láser en el eje vertical (alza) se debe ajustar o desajustar el tornillo de regulación.



Reemplazo de baterías.

1) Quitar la tapa del alojamiento porta pilas
2) Insertar las baterías provistas
3) Colocar y ajustar la tapa de alojamiento



QR REGISTRO DE GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTÍA

CAT LASER garantiza de por vida sus Dispositivos de Puntería Láser, de cualquier falla atribuible a defectos de fabricación o materiales bajo condiciones normales de uso. Los componentes electrónicos de este dispositivo están garantizados por un año. CAT LASER se compromete a sustituir o reparar el material defectuoso en garantía, cuando éste sea enviado a los laboratorios de CAT LASER por intermedio de su distribuidor local. Esta Garantía no ampara las baterías y los daños resultantes por accidentes, uso indebido, maltrato, descuido, quemaduras, golpes, aplastamiento, inmersión en fluidos, rotura del sello de seguridad del dispositivo, reparaciones no autorizadas o daños atmosféricos. CAT LASER no se hace responsable en ningún caso por daños indirectos, mediatos o casuales.

NUMERO DE SERIE:

www.cat-laser.com